V2b(1,5/1,5/0,125)-26m V2b(1,5/1,5/0,125)-20m
12

A9 P2

IP10b

IP10a

17xCITYBLOK

Z4d

3

VOZIDEL STAVBY 2xE13 - OD...-DO... MIMO 2xB28

začátkem etapy Osadit 7 dnů před 2xE8b

A9

3xZ4d+C4b

V1a(0,125)-48m

4xZ4d+C4b

E13 - POZOR, PROCHÁZÍTE

STAVBOU E13 - POZOR, PROCHÁZÍTE STAVBOU 10

P4MIMO BUS MHD E13 - OD...-DO... B28

E13 - PŘECHOD UZAVŘEN B30

E13 - PŘECHOD UZAVŘEN

B30 2xCITYBLOK

Malešice"

IJ4a "Sídliště

V5-3,5m V1a(0,125)-7m

2xV15 - BUS

V4(0,5/0,5/0,25) - 15m

15
35

IS11b - POČERNICKÁ

JAROV

JAROV
IS11b- JAROV

3,25

V2b(1,5/1,5/0,25)-20m

POZOR

PROJÍŽDÍTE STAVBOU

IP22-(A15) POZOR PROJÍŽDÍTE STAVBOU

3,5 3,5

E13 - PROVOZ VOZIDEL V OBOU SMĚRECH P2
3xCITYBLOK

3xZ4d 7 ASKO23 - Automobil na Svoz Komunalniho Odpadu (3 Napravy - Nepohanenou Treti Napravou) BUS BUS

V4(0,25) - 35m
V4(0,5/0,5/0,25) - 30m

E13 - PROVOZ VOZIDEL V OBOU SMĚRECH

Iveco STREETWAY 18,75 m

Iveco STREETWAY 18,75 m

A15 E7a

A15

E7a

VYUŽIJ KORIDOR NEBO CHODNÍK PŘERUŠEN. E13 - PROTĚJŠÍ

POKRAČUJ PŘÍMO PRO SMĚR MALEŠICKÁ

B28

E13 - OD...-DO... MIMO

VOZIDEL STAVBY

P10 - 0742

IP13c

E22c - fialová
E13 - P10-0742 PO-PÁ 00-06 a 08-24h NEBO S PLATNÝM

PARKOVACÍM

OPRÁVNĚNÍM

OBLAST 10.2

SOR NB 12

SOR NB 12

Z2 (2xS7)

STAVBY

E13 - MIMO VOZIDEL B1

112m MOBILNÍ SVODIDLO

Z2 (2xS7)

E13 - MIMO VOZIDEL

STAVBY
B1

P6 STOP

B24b

B2

3,5
3,5

3,25 3,80

E13 - CHODNÍK UZAVŘEN B30

B20a-30 30

B20a-30
30

1,5

SOR NB 12

5

51

IP22 - DŘEVČICKÁ NEPRŮJEZDNÁ

DŘEVČICKÁ NEPRŮJEZDNÁ

B24a E13 - MIMO VOZIDEL STAVBY B24b E13 - MIMO VOZIDEL STAVBY B30 E13 - PŘECHOD

UZAVŘEN

E13 - PŘECHOD ZA 60m

UZAVŘEN, VYUŽIJ KORIDOR

ČERNOKOSTELECKÁIS11b - ČERNOKOSTELECKÁ

V1a(0,125)-110m V2b(1,5/1,5/0,125)-17m

V2b(1,5/1,5/0,25)-20m

P2

1,5

IP6

B1E13 - MIMO VOZIDEL

STAVBY

Z2 (2xS7)

2,5 x 1,5
Přechodová lávka

V7a

3xZ3

A1b

A1a

UZAVŘEN, PŘEJDI E13 - CHODNÍK ZA 20m

Z4d+C4b

4xZ4d

SVODIDLO

4xMOBILNÍ

1,75

Pěší pochozí zpevněný povrch

V2b(1,5/1,5/0,125)-19m

POZOR PROJÍŽDÍTE STAVBOU IP22-(A15) POZOR PROJÍŽDÍTE STAVBOU

E13 - POZOR, PROCHÁZÍTE STAVBOU

E13 - POZOR, PROCHÁZÍTE STAVBOU

E13 - OD...-DO... MIMO

ODSTAVY BUS MHD

B28

CROSSWAY 12 CROSSWAY 12 CROSSWAY 12

IP4b

E13 - MIMO BUS MHD
B1

E13 - OD...-DO...
B28

3x ODSTAVY BUS MHD

WC
Mobilní toaleta pro
odstavy BUS

Z4e (za hranu

komunikace

-ochrana TOI)

JAROV
IS11b- JAROV

ČERNOKOSTELECKÁ IS11b - ČERNOKOSTELECKÁ

A15

1,5

POČERNICKÁ

IS11b- JAROV

2,5 x 1,5
Přechodová lávka

A6b

A6b

E13 - CHODNÍK UZAVŘEN

2,8

B30

E13 - CHODNÍK UZAVŘEN B30

5xZ4d+C4b

2xZ4e+C4b

S

POZOR

PROJÍŽDÍTE
STAVBOU

IP22-(A15) POZOR
PROJÍŽDÍTE STAVBOU

ČERNOKOSTELECKÁ IS11b - ČERNOKOSTELECKÁ JAROV IS11b - ČERNOKOSTELECKÁ IS11b - JAROV ČERNOKOSTELECKÁ B4E13 - MIMO ZÁSOBOVÁNÍ 6,5t E5 V5-3,5m Z4d E13 - POZOR, PROCHÁZÍTE

STAVBOU

V OBOU SMĚRECH E13 - PROVOZ VOZIDEL

V1a (0,125)-60m

C2d

Provizorní sloup SSZ Provizorní sloup SSZ+P2

21xMOBILNÍ SVODIDLA

CROSSWAY 12 CROSSWAY 12

CROSSWAY 12

CROSSWAY 12

3xODSTAVY BUS MHD

26,5
IP6

40

3,5

V1a (0,125)-66m

WC

V4(0,125)-5m

IP6

MOBILNÍ PÓDIUM

"Sídliště Malešice"

ZASTÁVKA BUS

POZOR

V JÍZDNÍM

PRUHU

IJ4a

Z4d 3 19

CITYBLOK

Varovný pás +Signální pás

E13 - PROVOZ VOZIDEL V OBOU SMĚRECH E13 - POZOR, PROCHÁZÍTE STAVBOUA9

V1a (0,125)-120m POZOR ZASTÁVKA BUS V JÍZDNÍM

PRUHU

IP22 - POZOR, ZASTÁVKA BUS V JÍZDNÍM PRUHU

B28

IP10b

MOBILNÍ PÓDIUM

"Sídliště Malešice"

IJ4a

19

19 3E13 - OD...-DO... MIMO BUS MHD

E13 - PROVOZ VOZIDEL V OBOU SMĚRECH

B28 E13 - OD...-DO...

E13 - POZOR, PROCHÁZÍTE STAVBOU

E13 - OD...-DO...

E13 - PROVOZ VOZIDEL V OBOU SMĚRECH

B28

E13 - POZOR, PROCHÁZÍTE STAVBOU

C2d

3xZ4d

MIMO BUS MHD E13 - OD...-DO... B28

E8b

MIMO BUS MHD E13 - OD...-DO... B28

Z2 (2xS7)

E13 - MIMO VOZIDEL
STAVBY

B1

A15

IP12a - 5A5 6582

5A5 6582

IP12

E13 - P10-0741 E22c - modrá

RÉSERVÉ

PO-PÁ

00-06h a 08-24h S PLATNÝM

PARKOVACÍM

OPRÁVNĚNÍM OBLAST 10.2 P10 - 0741

15

E13 - OD...-DO... B28

P4 5xZ4d+C4b

6xZ4d+C4b

pro odstavy BUS Mobilní toaleta

BUS V JÍZDNÍM PRUHU IP22 - POZOR, ZASTÁVKA

12xCITYBLOK

1,5

IP22

POZOR

JAROV

POZOR

ČERNOKOSTELECKÁ

IP22

JAROV

POZOR
ČERNOKOSTELECKÁ IP22

E13 - PROVOZ VOZIDEL V OBOU SMĚRECH A9

S

2xZ2 (2xS7)

E13 - MIMO VOZIDEL
STAVBY

B1

IP10a B1
100m

E3a-100m

IP10a

IP10a

A15

C2b

E13 - MIMO VOZIDEL
STAVBY

C2c

E13 - MIMO VOZIDEL STAVBY

JAROV IS11b - JAROV

JAROV
IS11b- JAROV

E13 - CHODNÍK UZAVŘEN. VYUŽIJ KORIDOR V

KOMUNIKACI

B30

E13 - POHYB VOZIDEL STAVBY. DBEJTE
ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI

2xPřechodová lávka
2,5 x 1,5

6,1 2

14xZ4d+C4b

V7a

S

JAROV IS11b - JAROV

JAROV

IS11b- JAROV

IP10a B1E3a-300m

300m