

Schéma umístění tlačítek pro nouzové zastavení vlaku

Emergency train stop button scheme



Muzeum

Použít jen při pádu osoby do kolejiště.

Use only if a person falls onto the train track.

