

Schéma umístění tlačítek pro nouzové zastavení vlaku

Emergency train stop button scheme

Kobyličky

Použít jen při pádu osoby do kolejiště.
Use only if a person falls onto the train track.

